



Stockholms
stad

Nedläggning av tandvårdsmottagning

Vid nedläggning av en tandvårdsmottagning ställs krav på att avloppsrören ska saneras från kvicksilverföroreningar. Utgångspunkten för detta är att avloppsledningar från tandläkarmottagningar kan vara förorenade med kvicksilver. Saneringen ska minst omfatta samtliga horisontella och vertikala rör, från såväl behandlingsstolar som vask och handfat. Det är den som har bedrivit verksamheten som är ansvarig för att saneringen genomförs.

Saneringsmetoder

Demontera åtkomliga rördelar/-installationer försiktigt. De ska omhändertas som farligt avfall. Ledningar som du inte kommer åt, det vill säga horisontella dragningar i till exempel bjälklag, ska högtrycksspolas av företag med kunskaper i kvicksilversanering. Allt spolvatten och slam ska samlas upp och omhändertas som farligt avfall och rören ska märkas upp.

Anmälningsplikt

Anmäl till miljöförvaltningen innan du startar saneringen. Blanketten *"Sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör"* finns på vår webbplats: [tillstand.stockholm/tandlakare](https://tillstand.stockholm.se/tandlakare)
Skicka in anmälan senast sex veckor innan du påbörjar saneringen.